


**GENERATORI D'ARIA CALDA A G.P.L.
GENERATEURS D'AIR CHAUD AU G.P.L.
FLÜSSIGGAS LUFTERHITZER
FORCED AIR L.P.G. HEATERS
GENERADORES DE AIRE CALIENTE A G.P.L.**



| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| Categoria | AT | I _{3B/P} | ES | I _{3B/P} | GR | I _{3B/P} | NL | I _{3B/P} |
| Categorie | BE | I _{3B/P} | FI | I _{3B/P} | IE | I _{3B/P} | NO | I _{3B/P} |
| Kategorie | DE | I _{3B/P} | FR | I _{3B/P} | IT | I _{3B/P} | PT | I _{3B/P} |
| Category | DK | I _{3B/P} | GB | I _{3B/P} | LU | I _{3B/P} | SE | I _{3B/P} |
| Categoría | | | | | | | | |

GP

CE 0085AQ0327

Ed. 03/03

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
LIVRET D'ENTRETIEN
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL PARA EL USUARIO Y EL MANTENIMIENTO**

COSTRUTTORE
CONSTRUCTEUR
HERSTELLER
MANUFACTURER
CONSTRUCTOR

BIEMMEDUE S.p.A.
Via Industria, 12
12062 Cherasco (CN) - ITALIA
Tel. 0172 / 48.61.11 - Fax 0172 / 48.82.70
INTERNET <http://www.biemedue.com> - e-mail: bm2@biemedue.com

MODELLI
MODELES
MODELLE
MODEL
MODELOS

GP 10M, GP 15M, GP 25 M, GP 25A
GP 45M, GP 45A, GP 90M, GP 90A, GP 100A

Prima di usare il generatore, si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni d'uso riportate di seguito e di seguirne scrupolosamente le indicazioni.
Il costruttore non è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da uso improprio dell'apparecchio.

Avant d'utiliser le générateur, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions pour l'emploi, mentionnées ci-après, et d'en suivre scrupuleusement les indications.

Le constructeur n'est pas responsable pour les dommages aux choses et/ou personnes dus à une utilisation improprie de l'appareil.

Bevor der Warmlufterhitzer eingesetzt wird ist folgende Bedienungsanleitung zu lesen und zu beachten.

Der Hersteller ist für eventuelle Sach - oder Personenschäden durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes nicht verantwortlich.

Before using the heater, read and understand all instructions and follow them carefully.

The manufacturer is not responsible for damages to goods or persons due to improper use of units.


Antes de usar el generador, se ruega leer atentamente todas las instrucciones para el usuario contenidas en el presente manual y seguir atentamente las instrucciones.

El constructor no se hace responsable en caso de daños a cosas y/o personas que provengan de un uso impropio del aparato.


Ed. 03/03

QUADRO COMANDI - TABLEAU DE COMMANDE KONTROLLTAFEL - CONTROL BOARD - TABLERO DE MANDOS

"A"



"M"



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | PULSANTE RIARMO CON SPIA BOUTON DE REARMEMENT AVEC LAMPE TEMOIN RESET KNOPF MIT KONTROLLAMPE RESET BUTTON WITH CONTROL LAMP PULSADOR RESTABLECIMIENTO CON TESTIGO | 5 | ACCENDITORE PIEZOLETTICO ALLUMEUR PIEZO-ELECTRIQUE PIEZO ZÜNDER PIEZO IGNITER ENCENDEDOR PIEZOELÉCTRICO |
| 2 | PRESA TERMOSTATO AMBIENTE PRISE DE THERMOSTAT D'AMBANCE RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE ROOM THERMOSTAT SOCKET ENCHUFE TERmostato AMBIENTE | 6 | INTERRUTTORE MARCIA-ARRESTO INTERRUPTEUR MARCHE-ARRRET EIN-AUS SCHALTER ON-OFF SWITCH INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA-PARO |
| 3 | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA CABLE ELECTRIQUE D'ALIMENTATION ELEKTRO KABEL POWER CORD CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 7 | VALVOLA GAS-TERMICA VANNE GAZ-TERMIQUE THERMOVENTIL THERMIC GAS VALVE VÁLVULA GAS-TÉRMICA |
| 4 | COMMUTATORE RISCALDAMENTO - Ø - VENTILAZIONE COMMUTATEUR CHAUFFAGE - Ø - VENTILATION 3 STELLUNG SCHALTER HEIZUNG - Ø - LÜFTUNG 3 POSITION SWITCH HEAT - Ø - VENTILATION COMMUTADOR CALEFACCIÓN - Ø - VENTILACIÓN | | |

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Il generatore d'aria calda funziona usando gas di petrolio di liquefatto, G.P.L., come combustibile.

Le condizioni di impiego devono rispettare le regolamentazioni e le leggi in vigore relative alla utilizzazione dell'apparecchio.

È buona regola assicurarsi che:

- le istruzioni contenute nel presente manuale siano seguite scrupolosamente;
- il generatore non sia installato in locali in cui esiste il pericolo di esplosione o che temono il fuoco;
- materiali infiammabili non siano depositati nelle vicinanze dell'apparecchio;
- siano state previste sufficienti misure di prevenzione incendio;
- l'aerazione del locale nel quale si trova il generatore sia garantita e sia sufficiente al fabbisogno del generatore medesimo;
- non vi siano ostacoli od ostruzioni ai condotti di aspirazione e/o di mandata dell'aria, come teli o coperte adagiati sull'apparecchio o pareti od oggetti ingombranti vicini al generatore;
- le bombole di gas siano collocate conformemente alle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, non siano esposte a fonti di calore né a temperature inferiori a -10 °C;
- sia prevista una collocazione fissa per l'apparecchio;
- il generatore sia sorvegliato regolarmente durante l'uso e controllato prima della messa in funzione;
- all'inizio di ogni esercizio d'uso, prima di inserire la spina nella presa elettrica, il ventilatore giri liberamente;
- al termine di ogni esercizio d'uso la spina sia stata estratta dalla presa elettrica.

MESSA IN FUNZIONE

Il generatore è fornito completo di valvola stop-gas, regolatore di pressione e tubo in gomma per gas.

Prima di mettere in funzione il generatore e, quindi, prima di collegarlo alla rete elettrica di alimentazione si deve controllare che le caratteristiche della rete elettrica di alimentazione corrispondano a quelle riportate sulla targhetta di identificazione.

Attenzione

 La linea elettrica di alimentazione del generatore deve essere provvista di messa a terra e di interruttore magnetico-termico differenziale.

In seguito si può collegare il generatore ad una bombola di almeno 25 kg procedendo nel seguente ordine: generatore - tubo in gomma per gas - valvola stop-gas - regolatore di pressione - bombola gas.

Attenzione

 Tutti i raccordi hanno filettatura sinistrorsa.

Il generatore può funzionare in modo automatico solo quando un dispositivo di controllo, quale, ad es., un termostato o un orologio, sia collegato al generatore fissandone il cavo ai morsetti 2 e 3 della spina fornita con l'apparecchio (il filo elettrico che collega i due morsetti deve essere rimosso e ricollegato solo quando si vuole che il generatore funzioni senza il dispositivo di controllo).

Per avviare la macchina si deve:

- disporre l'interruttore nella posizione "O"/OFF e collegare il cavo elettrico di alimentazione ad una presa di corrente provvista di messa a terra;
- dopo aver regolato alla minima pressione il regolatore di pressione svitando il corpo regolatore, aprire lentamente il rubinetto di alimentazione del gas e premere il pulsante sulla valvola "stop-gas";
- per il modello "A" disporre l'interruttore nella posizione con il simbolo . Il ventilatore si avvia e dopo alcuni secondi ha inizio la combustione;

Attenzione

 Se la fiamma si spegne dopo alcuni secondi, invertire la fase elettrica e premere il pulsante di riammo

• per il modello "M" disporre l'interruttore nella posizione ON, premere il pulsante della valvola gas termica e contemporaneamente premere una o più volte il pulsante dell'accenditore piezoelettrico fino all'accensione della fiamma; il pulsante della valvola gas termica deve essere premuto per 10 - 15 secondi.

Per regolare la potenza termica si deve agire sul regolatore di pressione aumentando lentamente la pressione di alimentazione.

In caso di mancato funzionamento le prime operazioni da farsi sono le seguenti:

1. Controllare la tensione di alimentazione sul quadro di comando del generatore;
2. Controllare che la bombola di gas sia piena e il rubinetto di alimentazione aperto.
3. Premere il pulsante rosso della valvola "stop-gas";
4. Per il modello "A" premere il pulsante di riammo non più di due o tre volte;
5. Se dopo tali operazioni il generatore non funziona, si deve consultare il paragrafo "ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E RIMEDI" e scoprire la causa del mancato funzionamento.

ARRESTO

Per arrestare il funzionamento dell'apparecchio si deve disporre l'interruttore nella posizione "O"/OFF o agire sul dispositivo di controllo, ad es., regolando il termostato ad una temperatura più bassa. Infine si deve chiudere il rubinetto di alimentazione del gas ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

VENTILAZIONE

Se si vuole ottenere solo l'effetto di ventilazione, non si deve collegare la bombola di gas al generatore d'aria calda e si deve disporre l'interruttore nella posizione con simbolo  per il modello "A" o con simbolo ON per il modello "M" per avviare la macchina; per arrestarla si deve spostare l'interruttore nella posizione "O"/OFF.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il modello "A" è dotato di apparecchiatura elettronica per il controllo della fiamma. Il modello "A" è dotato inoltre di un dispositivo per il controllo del flusso d'aria. Tale dispositivo di sicurezza impedisce l'accensione della fiamma in caso di flusso d'aria insufficiente o mancante. Se si verifica una o più anomalie di funzionamento tale apparecchiatura provoca l'arresto della macchina e l'accensione della spia del pulsante di riammo. Un sistema di autodiagnosi verifica sempre che all'avviamento il flusso d'aria sia prima nullo e successivamente sia quello corretto: in caso contrario il generatore si spegne e la spia di blocco (1) si illumina. Si deve evitare, quindi, di avviare il generatore prima che il ventilatore sia fermo.

Attenzione

 Durante il regolare funzionamento del generatore, la spia del pulsante di riammo può lampeggiare per brevi periodi a intervalli di tempo regolari: questo comportamento non deve essere interpretato come segnale di malfunzionamento.

In caso di "blocco" del generatore, invece, la spia rimane accesa e periodicamente lampeggia

I modelli "M" sono dotati di termocoppia di sicurezza che provoca l'interruzione dell'alimentazione di gas se la fiamma è instabile o si spegne.

In entrambi i modelli un termostato di sovratemperatura interviene e provoca l'interruzione dell'alimentazione di gas se il generatore si surriscalda: il termostato si riamma automaticamente quando la temperatura della camera di combustione diminuisce sino a raggiungere il valore massimo ammesso. Prima di rimettere in funzione il generatore si deve individuare ed eliminare la causa che ha prodotto il surriscaldamento (ad es., ostruzione della bocca di aspirazione e/o di mandata dell'aria, arresto del ventilatore). Per riavviare la macchina si deve premere il pulsante di riammo per il modello "A" o ripetere le istruzioni specifiche del paragrafo "MESSA IN FUNZIONE" per il modello "M".

La valvola stop-gas montata fra il tubo in gomma e il regolatore di pressione interviene e provoca l'interruzione dell'alimentazione del gas nel caso di rottura del tubo in gomma; dopo aver sostituito il tubo danneggiato, per riarmare la valvola si deve premere il pulsante rosso.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Il generatore di aria calda è dotato di maniglia per il trasporto. Tutti i modelli possono essere sollevati manualmente tranne il modello GP 90 che deve essere parzialmente sollevato e trasportato facendolo scorrere sulle ruote.

Attenzione

Prima di spostare l'apparecchio si deve:



- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo ARRESTO
- Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica
- Svitare completamente il raccordo che collega il tubo per gas al generatore
- Attendere che il generatore si raffreddi

MANUTENZIONE

Per il regolare funzionamento dell'apparecchio è necessario pulire periodicamente la camera di combustione, il bruciatore e il ventilatore.

Attenzione



Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione si deve:

- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo precedente
- Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica
- Svitare completamente il raccordo che collega il tubo per gas al generatore
- Attendere che il generatore si raffreddi

Si devono asportare eventuali corpi estranei intrappolati fra le maglie della griglia di aspirazione e, se necessario si deve pulire con aria compressa la ventola.

Attenzione



Evitare di indirizzare il getto di aria compressa nelle vicinanze del microinterruttore: potrebbe danneggiarsi irreparabilmente

Per pulire il bruciatore è necessario smontare parzialmente la macchina in modo tale da rendere accessibile l'apertura di aspirazione e quella di mandata del bruciatore. Quindi si deve dirigere il getto di aria compressa alternativamente sull'apertura di aspirazione e su quella di mandata del bruciatore.

INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI

| INCONVENIENTE DI FUNZIONAMENTO | CAUSA | |
|--|---------------------|------------------|
| | Modello "A" | Modello "M" |
| Il motore non parte | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-5 |
| Il generatore si ferma e la lampada spia (1) dell'apparecchiatura elettronica si accende | 6-7-8-9-10-11-21-22 | |
| La ventola gira ma l'alimentazione del gas è bloccata o non si accende | | 8-11-12-13-14-15 |
| La fiamma si spegne dopo aver rilasciato il pulsante della valvola termocoppia (7) | | 14-16-17 |
| L'alimentazione del gas è interrotta. La fiamma si spegne | 10-11-12-18 | |
| Il generatore consuma troppo gas | 18-19 | 18-19 |
| Il generatore non si arresta più | 5-6-13-20 | 5-20 |

RIMEDIO

| | Causa | Soluzione |
|----|---|--|
| 1 | Cattivo collegamento dell'alimentazione elettrica | Controllare il collegamento elettrico e la tensione della rete |
| 2 | Motore surriscaldato (ventola gira male o è bloccata) | Controllare il motore e la ventola e rialinearli, se necessario |
| 3 | Programmazione termostato ambiente sbagliata | Fare la programmazione desiderata |
| 4 | Spina del termostato (2) non collegata | Collegarla |
| 5 | Interruttore difettoso: (4) per modello "A" e (6) per modello "M" | Fermare l'alimentazione del gas, staccare la presa di corrente e mettere un interruttore nuovo |
| 6 | Apparecchiatura controllo fiamma difettosa | Sostituirla |
| 7 | Spina alimentazione elettrica mal collegata | Invertire la fase |
| 8 | Non arriva gas alle elettrovalvole | Controllare che l'alimentazione del gas sia aperta Controllare che la bombola del gas non sia vuota, premere il pulsante di riarmo |
| 9 | Le elettrovalvole non si aprono | Controllare la capsula termostatica Controllare il collegamento elettrico Controllare le elettrovalvole |
| 10 | Sonda di ionizzazione difettosa e/o errata regolazione dell'elettrodo di accensione | Fare regolazione come da schema Sostituire elettrodo di ionizzazione |
| 11 | Griglia dietro alla ventola ostruita da corpi esterni | Rimuovere il corpo esterno e pulire la griglia |
| 12 | Capsula termostatica che interviene o non funziona | Controllare che le griglie di aspirazione e di mandata non siano ostruite |
| 13 | Termostato difettoso | Controllare che l'ambiente sia ben aerato |
| 14 | Valvola gas-termica non rimane aperta | Controllare che l'aria calda possa uscire liberamente |
| 15 | L'accensione non funziona | Controllare il termostato e sostituirlo, se necessario |
| 16 | Termocoppia non si scalda | Premere il pulsante della valvola per circa 10 secondi Controllare se c'è un corto circuito tra l'accenditore piezo-elettrico e l'elettrodo |
| 17 | Disgiuntore su termocoppia difettoso | Controllare la regolazione dell'elettrodo (vedere schema) |
| 18 | Regolatore di pressione difettoso | Verificare la posizione della termocoppia(vedere schema) |
| 19 | Fughe di gas | Controllare e sostituire se necessario |
| 20 | Le elettrovalvole non si chiudono | Localizzare la fuga con acqua saponata e cambiare il pezzo difettoso Bloccare l'alimentazione del gas, permettere al generatore di bruciare il gas nel tubo, staccare la presa, smontare le elettrovalvole, pulirle e rimontarle oppure sostituirle |
| 21 | Scarsa flusso d'aria | Controllare che le griglie di aspirazione e di mandata non siano ostruite |
| 22 | Microinterruttore difettoso | Controllare il microinterruttore dell'aria |

RECOMMANDATIONS GENERALES

Ce générateur d'air chaud est prévu pour fonctionner avec du gaz propane.

L'installation et l'utilisation de cet appareil doivent respecter les réglementations et les lois en vigueur relatives à son utilisation.

Veuillez vous assurer que:

- les instructions contenues dans ce livret soient suivies scrupuleusement;
- le générateur ne soit pas installé dans un local où il y aurait des risques d'explosion ou d'incendie;
- il n'y ait pas de matériaux inflammables stockés à côté de l'appareil;
- des mesures suffisantes pour la prévention des incendies aient été prévues;
- l'aération du local dans lequel se trouve le générateur soit garantie et soit suffisante aux nécessités de ce générateur;
- qu'il n'y ait pas d'obstacles ou d'obstructions dans les conduites d'aspiration et/ou de sortie de l'air, tels des toiles, des couvertures ou des objets encombrants posés sur l'appareil ou à côté de l'appareil;
- les bouteilles de gaz soient disposées conformément aux dispositions de lois en vigueur et en particulier qu'elles ne soient pas exposées à la chaleur ni à des températures inférieures à -10°;
- un placement fixe pour l'appareil soit prévu;
- le générateur soit surveillé régulièrement durant son utilisation et contrôlé avant sa mise en marche;
- le ventilateur tourne librement au début de chaque période d'utilisation, avant de brancher la fiche à la prise de courant;
- à la fin de chaque période d'utilisation la fiche de la prise de courant soit débranchée.

MISE EN MARCHE

Ce générateur est fourni avec une vanne stop-gaz, un régulateur de pression et un tuyau pour gaz.

Avant de mettre en fonction le générateur et donc, avant de le brancher au réseau électrique d'alimentation, il faut contrôler que les caractéristiques du réseau électrique correspondent à celles rapportées sur la plaquette d'identification.

Attention

 La ligne électrique d'alimentation du générateur doit être pourvue d'une prise de terre et d'un interrupteur magnéto-thermique différentiel.

Ensuite il est possible de relier le générateur à une bouteille d'au moins 25 kg en procédant dans l'ordre suivant: générateur - tuyau pour gaz - vanne stop-gaz - régulateur de pression - bouteille de gaz.

Attention

 Tous les raccords ont un filetage à gauche.

Le modèle A fontionne automatiquement seulement s'il est relié à un dispositif adéquat de contrôle, comme par exemple, un thermostat ou horloge, qui doit être relié aux bornes 2 ou 3 de la fiche fournie avec l'appareil, après avoir éliminé le câble électrique reliant les deux bornes (ce branchement doit être rétabli si l'on veut que le générateur fonctionne sans dispositif de contrôle).

Pour mettre en marche le générateur il faut:

- positionner l'interrupteur (4) pour le modèle "A", ou (6) pour le modèle "M", sur la position "O"/OFF et relier le câble électrique d'alimentation à une prise de courant pourvue d'une prise de terre
- après avoir réglé au minimum le régulateur de pression en dévisant la molette de réglage, ouvrir lentement le robinet d'alimentation du gaz et pousser le bouton de la vanne stop-gaz.
- pour le modèle "A" positionner l'interrupteur (4) sur le symbole . Le ventilateur se met en marche et après 10 secondes la combustion commence.

Attention

 Si la flamme s'éteint après quelques secondes, inverser la phase électrique et pousser le bouton de réarmement (1).

- pour le modèle "M" positionner l'interrupteur (6) sur ON, pousser le bouton (7) de la vanne gaz thermique et en même temps appuyer une ou plusieurs fois sur le bouton (5) de l'allumeur piezzo électrique jusqu'à l'allumage de la flamme; le bouton de la vanne gaz thermique doit être maintenu enfoncé pour 10-15 secondes.

Pour régler la puissance thermique, il faut agir sur le régulateur de pression, en augmentant lentement la pression d'alimentation.

Si l'appareil ne se met pas en marche, les premières opérations à effectuées sont les suivantes:

- 1 Contrôler la tension d'alimentation sur le tableau de commande du générateur.
- 2 Contrôler que la bouteille de gaz soit pleine et que le robinet d'alimentation soit ouvert.
- 3 Pousser le bouton rouge (1) de la vanne stop-gaz.
- 4 Pour le modèle "A" pousser le bouton de réarmement, deux ou trois fois maximum;
- 5 Si après ces opérations le générateur ne fonctionne pas, il faut consulter le paragraphe "Anomalies de fonctionnement et solutions" et découvrir la cause pour laquelle l'appareil ne se met pas en marche.

ARRET

Pour arrêter le fonctionnement de l'appareil, positionner l'interrupteur (4) pour le modèle "A" ou (6) pour le modèle "M" sur "O"/OFF ou agir sur le dispositif de contrôle, par exemple en réglant le thermostat sur une température plus basse. Enfin fermer le robinet d'alimentation du gaz et enlever la fiche de la prise électrique.

VENTILATION

Pour obtenir seulement l'effet de ventilation, ne pas relier la bouteille de gaz au générateur d'air chaud et suivre les indications suivantes:

- pour le modèle "A", mettre l'interrupteur (4) sur la position avec le symbole  pour le démarrage et sur la position "O" pour l'arrêt;
- pour le modèle "M" mettre l'interrupteur (6) sur la position "ON" pour le démarrage et sur la position "OFF" pour l'arrêt.

DISPOSITIFS DE SECURITE

Le modèle "A" est fourni d'un dispositif électronique pour le contrôle de la flamme. Le modèle "A" est aussi fourni d'un dispositif pour le contrôle de le flux d'air. Ce dispositif de sécurité empêche l'allumage de la flamme si le flux d'air est insuffisant ou absent. Si une ou plusieurs anomalies de fonctionnement se vérifient, cet appareillage provoque l'arrêt de la machine et l'allumage de la lampe témoin de réarmement. Un système de auto diagnostic toujours contrôle que pendant la mise en marche le flux d'air soit d'abord absent et après correct: au contraire le générateur se arrête et la lampe témoin (1) s'allume. Il faut éviter, donc, de mettre en marche le générateur avant que le ventilateur soit arrêté.

Attention

 Pendant le fonctionnement régulier du générateur, la lampe témoin du bouton de réarmement peut clignoter pour des courtes périodes par intervalles réguliers: il faut pas interpréter ce comportement comme un signal de mal fonctionnement.

En cas de "bloc" du générateur, au contraire, la lampe témoin reste allumée et périodiquement clignote.

Les modèles "M" sont équipés d'un thermocouple de sécurité qui provoque l'interruption de l'alimentation du gaz si la flamme est instable ou si elle s'éteint.

Dans les deux modèles un thermostat de surchauffe intervient et provoque l'interruption de l'alimentation du gaz si le générateur surchauffe. Le thermostat se réarme automatiquement quand la température de la chambre de combustion diminue jusqu'à rejoindre automatiquement la valeur maximale admise. Avant de remettre en fonction le générateur il faut trouver et éliminer la cause qui a produit le surchauffe (par ex. obstruction de la bouche d'aspiration et/ou de la sortie de l'air, arrêt du ventilateur). Pour faire redémarrer la machine il faut pousser le bouton (1) de réarmement pour le modèle "A" ou répéter les instructions spécifiques du paragraphe "MISE EN MARCHE" pour le modèle "M".

La vanne stop-gaz installée entre le tuyau et le régulateur de pression intervient et provoque l'interruption de l'alimentation du gaz en cas

de rupture du tuyau d'alimentation. Après avoir substitué le tuyau endommagé, il faut pousser le bouton rouge pour réarmer la vanne.

TRANSPORT ET DEPLACEMENT

Le générateur à air chaud est muni d'une poignée pour le transport. Tous les modèles peuvent être soulevés manuellement sauf le modèle GP 90 qui doit être partiellement soulevé et transporté en le faisant glisser sur les roues.

Attention



Avant de déplacer l'appareil il faut :

- Arrêter la machine selon les indications données au paragraphe précédent
- Débrancher l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise de courant
- Dévisser complètement le raccord qui relie le tube du gaz au générateur
- Attendre que le générateur soit froid

ENTRETIEN

Pour un fonctionnement régulier de l'appareil, il est nécessaire de nettoyer périodiquement la chambre de combustion, le brûleur et le ventilateur.

ANOMALIES DE FUNCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTION

| ANOMALIE DE FUNCTIONNEMENT | CAUSE | |
|--|---------------------|------------------|
| | Modèle "A" | Modèle "M" |
| Le moteur ne démarre pas | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-5 |
| Le générateur s'arrête et la lampe témoin (1) de la boîte électronique s'allume | 6-7-8-9-10-11-21-22 | |
| Le ventilateur tourne, mais l'alimentation du gaz est bloquée ou la flamme ne s'allume pas | | 8-11-12-13-14-15 |
| La flamme s'éteint après avoir relâché le bouton de la vanne thermocouple (7) | | 14-16-17 |
| L'alimentation du gaz est interrompue. La flamme s'éteint | 10-11-12-18 | |
| Le générateur consomme trop de gaz | 18-19 | 18-19 |
| Le générateur ne s'arrête pas | 5-6-13-20 | 5-20 |

SOLUTION

| Cause | Solution |
|--|---|
| 1 Mauvaise connection électrique | Contrôler le branchement et la tension du réseau |
| 2 Moteur surchauffé (le ventilateur tourne mal ou est bloqué) | Contrôler le moteur et le ventilateur et les réaligner, si nécessaire |
| 3 Mauvaise programmation du thermostat d'ambiance | Faire la programmation désirée |
| 4 La fiche du thermostat (n.2) n'est pas branchée | La brancher |
| 5 Interrupteur défaillant (n.4 pour mod."A" et n.6 pour mod."M") | Fermer l'alimentation du gaz, déconnecter la fiche de courant et mettre un interrupteur neuf |
| 6 Coffret du contrôle de la flamme défaillant | Le substituer |
| 7 Fiche d'alimentation électrique mal branchée | Inverser la phase |
| 8 Le gaz n'arrive pas aux électrovannes | Contrôler que l'alimentation du gaz soit ouverte Contrôler que la bouteille ne soit pas vide, pousser le bouton de la vanne stop-gaz |
| 9 Les électrovannes ne s'ouvrent pas | Contrôler les électrovannes Contrôler le branchement électrique Contrôler la capsule thermostatique |
| 10 Sonde de ionisation défaillante et/ou mauvais réglage de l'électrode d'allumage | Faire le réglage selon le schéma Substituer l'électrode de ionisation |
| 11 La grille derrière le ventilateur est obstruée par des déchets | Enlever les déchets et nettoyer la grille |
| 12 Intervention ou mauvais fonctionnement de la capsule thermostatique | Contrôler que les grilles d'aspiration et de sortie ne soit pas obstruées Contrôler que le local soit bien aéré Contrôler que l'air chaud puisse sortir librement |
| 13 Thermostat défectueux | Contrôler le thermostat et remplacer si nécessaire |
| 14 La vanne gaz-thermique ne reste pas ouverte | Pousser le bouton de la vanne pendant environ 10 secondes |
| 15 L'allumage ne fonctionne pas | Contrôler qu'il n'y ait pas un court circuit entre l'allumeur piezzo électrique et l'électrode |
| 16 Le thermocouple ne chauffe pas | Contrôler le réglage de l'électrode (voir schéma) Vérifier la position du thermocouple (voir schéma) |
| 17 Disjoncteur sur thermocouple défectueux | Contrôler et le substituer, si nécessaire Nettoyer les contacts sur le disjoncteur ou le substituer |
| 18 Régulateur de pression défectueux | Le changer |
| 19 Fuites de gaz | Localiser la fuite avec de l'eau savonneuse et changer le piezzo défectueux |
| 20 Les électrovannes ne se ferment pas | Fermer l'alimentation du gaz. Permettre au générateur de brûler le gaz dans le tuyau. Débrancher la prise. Démonter les électro-vannes, les nettoyer, les remonter ou bien les substituer |
| 21 Flux d'air insuffisant | Contrôler que les grilles d'aspiration et de sortie ne soit pas obstruées |
| 22 Micro interrupteur défaillant | Contrôler le micro interrupteur d'air |

SICHERHEITSREGELN

Arcotherm Gasheizer werden mit Flüssiggas betrieben. Die gültige Richtlinien zur Aufstellung und Betrieb müssen berücksichtigt werden.

Vor Inbetriebsnahme, diese Betriebsanleitung lesen und verstehen.

Benachrichtigen Sie immer Ihre Feuerversicherungsgesellschaft.

Brennbare Gegenstände nie in der Nähe des Luftheritzers verwenden oder hinstellen.

Benachrichtigen sie ob ausreichende Feuerschutzeinrichtungen und Feuerschutzmittel bereitgestellt sind.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes.

Falls eine ausreichende Raumbelüftung nicht möglich ist, ist nur auslicher Frischluft zulässig.

Sorgen Sie dafür dass die erhitze Luft frei ausströmen kann, und dass die Ansaugseite immer frei bleibt.

Die Aufstellung der Gasflasche(n) muss den örtlichen Vorschriften entsprechend vorgenommen sein.

Die Aufstellung der Flasche(n) darf auf keinen Fall die Gefahr einer künstlichen Erhitzung der Gasflasche(n) mit sich bringen.

Bei der Aufstellung der Gasflasche(n) sollen Temperaturen unter -10 °C. verhütet werden.

Bei längerer Abwesenheit den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Beachten Sie dass der Warmlufterzeuger gefahrlos betrieben und die Heizräume in ordnungsgemässem Zustand gehalten werden.

Der Warmlufterzeuger soll regelmässig überwacht und vor der Inbetriebnahme überprüft werden.

Eine standfeste Aufstellung des Gerätes ist erforderlich.

Vor jede Inbetriebsnahme ist der Ventilator auf freies Drehen zu prüfen.

Die zuständige Brandschutzbehörde ist vor der ersten Inbetriebnahme zu benachrichtigen.

Bei Anwendung des Gerätes ist auf die Einhaltung der DIN 30697 hinzuweisen.

Die für den Betrieb erforderlichen Zubehörteile müssen den einschlägigen Normen entsprechen.

a) Flüssiggas-Schlauchleitung nach DIN 4815 Teil 2, Druckklasse DK 30;

b) Druckregler für Flüssiggas nach DIN 4811 Teil 1 (Okt. 1978) oder Teil 3 (Entwurf Nov. 1992) mit einstellbarem Ausgangsdruk von 0,5 bar bis 2 bar;

c) Schlauchbruchsicherung nach DIN 30963 für Schlauchlängen > 0,4 m;

d) Gerät darf nur für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden;

e) Bei Aufstellung und Betrieb sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Technische Regeln Flüssiggas TRF 1988;

- Arbeitsstättenverordnung §§ 5 und 14;

- Arbeitsstättenverordnung ASR 5;

- Unfallverhütungsvorschrift VBG 43 "Heiz-, Flämm-, und Schmelzgeräte für Bau und Montagearbeiten";

- Berufsgenossenschaftliche Richtlinien für die Verwendung von Flüssiggas ZH 1/455

Bei Flammenausfall im Betrieb infolge Überhitzung ist vor einer erneuten Inbetriebnahme zunächst die Ursache der Störung (z. B. Verstopfung der Ansaug- oder Ausblaseöffnung, Blockierung des Lüfterraedes) zu beseitigen.

SICHERUNGEN

Das Modell "A" ist mit einer elektronischen Einrichtung für die Flammensteuerung ausgerüstet. Des weiteren ist das Modell "A" mit einer Vorrichtung ausgerüstet, die der Kontrolle des Luftstroms dient. Diese Schutzvorrichtung verhindert das Zünden der Flamme im Fall eines unzureichenden oder fehlenden Luftstroms. Bei Störungen wird der Luftheritzer von dem Brennerautomat ausgeschaltet. Die orange Lampe n. 1 auf dem Bedienungspanel leuchtet auf. Ein Eigenprüfsystem kontrolliert stets, ob der Luftstrom bei Anlassen zuerst richtig und im nachfolgenden korrekt ist, im gegenteiligen Fall auslöscht sich der Generator ein und die Sperr-Kontrollleuchte (1) leuchtet auf. Aus diesem Grund muss vermieden werden, dass der Generator angelassen wird, bevor der Ventilator stillsteht.

Achtung

 Während des ordnungsgemäßen Betriebs des Generators kann die Kontrollleuchte der Wiederaufrüsttaste über kurze Zeiträume hinweg in regelmässigen Zeitabständen aufblinken: dieses Verhalten darf keinesfalls als Zeichen einer Betriebsstörung aufgefasst werden.

Im Fall einer "Blockierung" des Generators bleibt die Kontrollleuchte dagegen eingeschaltet und blinkt periodisch auf.

Die "M"-Modelle sind mit einem Thermokoppelschutz versehen, der die Brennstoffzufuhr unterbricht wenn die Flamme zu klein wird oder sogar völlig erlischt. Beide Modelle haben einen Maximalthermostat der die Brennstoffzufuhr bei Überhitzung unterbricht.

Der Maximalthermostat wird automatisch instandgesetzt sobald der Luftheritzer abgekühlt ist.

Nach Ausserbetriebsnahme wegen Überhitzung, muss der Grund der Überhitzung (unfreies Ausblasen oder Ansaugen der Luft, blockiertes Ventilatorflügel) festgestellt werden und beseitigt werden.

INBETRIEBSNAHME

Ihr Gasheizer wird komplett mit Schlauchbruchsicherung, Druckregler und Gasschlauch geliefert. Vor Inbetriebsnahme ist zu prüfen ob ihre Stromversorgung mit den auf dem Typenschild angegebenen Werten übereinstimmt.

Achtung



Auf gute Erde achten und Stromanschluss mit Differentialschalter austatten.

Für Gasanschluss folgende Reihenfolge beachten: Heizer, Gasschlauch, Schlauchbruchsicherung, Gasregler, Gasflasche (minimum 25 kg).

Netzspannung kontrollieren. Die Spannung soll mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmen.

Druckregler mit Gaszufuhrschauch an die Gasflasche(n) anschliessen. **DIESER ANSCHLUSS HAT EINE LINKSGAENGIGE SCHRAUBE.**

«A» Typen

Soll der Heizer mit einem Raumthermostat oder Zeituhr arbeiten, sollen diese am Stecker n. 2 angeschlossen werden.

Soll der Heizer ohne Thermostat oder Zeituhr arbeiten muss der Stecker n. 2 mit einem Kurzschluss versehen sein.

Stecker in eine geerdete Steckdose stecken.

Sperrvorrichtung der Gasflasche langsam öffnen Dabei soll der Druckminderer auf minimum eingestellt sein.

Knopf der Schlauchbruchsicherung eindrücken.

Knopf n. 4 auf Symbol ⚡ stellen. Der Ventilator springt an und nach 10 Sekunden fängt die Verbrennung an.

Heizleistung am Druckminderer regulieren.

«M» Typen

Knopf n. 6 auf Position «ON» drücken.

Druckknopf n. 7 ganz eindrücken und festhalten, zugleichzeitig

Knopf nr. 5 ein oder zweimal eindrücken, die Flamme springt an.

Nach 10 Sekunden Knopf n. 7 loslassen.

Heizleistung am Druckminderer regulieren.

AUSSENBETRIEBNAHME

«A» Typen

Schalter n. 4 auf Mittelposition stellen.

Sperrvorrichtung der Gaszufuhr der Gasflasche zudrehen.

Netzstecker ausziehen.

«M» Typen

Schalter n. 6 auf «OFF» Position stellen.

Sperrvorrichtung der Gaszufuhr an der Gasflasche zudrehen.

Netzstecker ausziehen.

Propangas Luftheritzer können auch als Ventilatoren benutzt werden. In diesem Fall die Geräte an der Gasflasche nicht anschliessen, und:

«A» Modelle

Knopf n. 4 auf Symbol ⚡ stellen.

«M» Modelle

Knopf n. 6 auf Position «ON» stellen.

Alle Geräte sind entweder mit Transportgriff oder Räder ausgestattet. Bevor Sie das Gerät transportieren ist das Gerät ausser Betrieb zu nehmen wie oben ausgeführt, der Netzstecker auszuziehen, der Gas schlauch abzuschrauben. Immer abwarten bis das Gerät abgekühlt ist.

STÖRUNGEN

Erste Kontrolle:

- a) Drücken Sie auf den Resetknopf des Brennerautomaten («A» Typen).
- b) Kontrollieren Sie die Spannung der Steckdose.
- c) Drücken Sie auf den Resetknopf des Schlauchbruchschutzes.
- d) Öffnen Sie die Sperrvorrichtung der Gaszufuhr.

Falls in Ihrem Lufterhitzer Störungen auftreten, können diese mittels nachfolgender Tabelle behoben werden. Meistens handelt es sich nur um Kleinigkeiten. Die für die eventuellen Störungen verantwortlichen Ursachen verweisen mit Nummern auf den Absatz «Störungshilfe». Beachten Sie die Reihenfolge der Nummern!

BETRIEBSSTÖRUNGEN UND BEHEBUNG

| BETRIEBSSTÖRUNG | URSACHE | |
|--|---------------------|------------------|
| | “A” Typen | “M” Typen |
| Lufterhitzer läuft nicht an | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-5 |
| Lufterhitzer schaltet aus Lampe im Knopf nr. 1 (leuchtet auf) | 6-7-8-9-10-11-21-22 | |
| Ventilator dreht aber die Gaszufuhr ist blockiert oder zündet nicht | | 8-11-12-13-14-15 |
| Flamme erlischt völlig nach loslassen des Druckknopfes an der Ansaugseite (M modell) | | 14-16-17 |
| Gaszufuhr wird unterbrochen. Die Flamme geht aus | 10-11-12-18 | |
| Lufterhitzer verbraucht zu viel Brennstoff | 18-19 | 18-19 |
| Lufterhitzer kann nicht ausgeschaltet werden | 5-6-13-20 | 5-20 |

WICHTIG!

Bei allen Arbeiten am Lufterhitzer muß der Stecker aus der Steckdose entfernt werden!

BEHEBUNG

| | Ursache | Lösung |
|----|--|--|
| 1 | Lufterhitzer hat keinen elektrischen Anschluss | Stecker in die Steckdose stecken und Spannung kontrollieren. |
| 2 | Motor überbelastet (Ventilator läuft unregelmässig oder ist blockiert) | Motor und Ventilator kontrollieren und wenn nötig auswechseln. |
| 3 | Thermostat oder Zeituhr falsch eingestellt | Auf den gewünschten Wert oder Zeit einstellen. |
| 4 | Kurzschluss im Thermostat Stecker nicht vorhanden | Kurzschluss machen. |
| 5 | Schalter defekt.* | Gaszufuhr schliessen. Stecker aus der Steckdose entfernen. Schalter auswechseln. |
| 6 | Störung im Brennerautomat | Brennerautomat auswechseln. |
| 7 | Stecker falsch in der Steckdose | Stecker umgekehrt einstecken. |
| 8 | Kein Gasdruck vor dem Magnetventil | Kontrollieren Sie ob die Sperrvorrichtung der Gasflasche geöffnet ist. Kontrollieren Sie den Inhalt der Gasflasche. Drücken den Knopf der Schlauchbruchsicherung ein. |
| 9 | Magnetventil öffnet nicht | Kontrollieren Sie den Magnetventil Kontrollieren Sie den elektrischen Anschluss Kontrollieren Sie den Überhitzungsthermostat |
| 10 | Ionisations und/oder Zündelektrode nicht richtig eingestellt | Einstellen laut Angaben |
| 11 | Schutzgitter vor Ventilator verschmutzt | Schutzgitter reinigen |
| 12 | Überhitzung Thermostat ist ausgeschaltet | Kontrollieren Sie das Ansaug und Ausblasgitter auf Verschmutzung Kontrollieren Sie ob die Zufuhr von frischer Luft genügend ist Kontrollieren Sie ob die heiße Luft frei ausströmen kann |
| 13 | Überhitzung Thermostat defekt | Thermostat kontrollieren Wenn nötig auswechseln |
| 14 | Thermoventil nicht ganz geöffnet | Drücken Sie den Knopf nr. 7 ca. 10 Sekunden kräftig ein Die Verbindung zwischen Zünder und Elektrode auf |
| 15 | Zündung arbeitet nicht | Kurzschluss kontrollieren Kontrollieren Sie die Einstellung der Elektrode |
| 16 | Thermoführer wird nicht warm | Thermoführer laut Schema einstellen |
| 17 | Abschalter auf Thermoelement defekt | Kontakt Abschalter reinigen oder Abschalter ersetzen |
| 18 | Druckregler defekt | Druckregler auswechseln |
| 19 | Leck in der Brennstoffleitung zwischen Sperrvorrichtung und Magnetventil | Leck ausfindig machen mittels Seifenbrühe Defekt Unterteil auswechseln Gaszufuhr abschliessen |
| 20 | Magnetventil schliesst nicht | Warten bis die Flamme erlischt Stecker aus der Steckdose entfernen |
| | | Magnetventil demontieren, reinigen und wieder montieren |
| 21 | Schwacher Luftstrom | Kontrollieren Sie das Ansaug und Ausblasgitter auf Verschmutzung |
| 22 | Störungen in mikro der luft | Den Mikroschalter der Luft kontrollieren |

Bei alle Wartungsarbeiten, zuerst selbe Vorschriften wie für Störungshilfe beachten.

Wartung begrenzt sich auf Sauberhalten des Äußeren und Inneres des Gerätes.

Regelmässig mit Luftdruck Staub von Äußeren und Inneres des Brennerkopfes, des Ventilators, der Brennkammer, des Ansaug- und Ausblasgitter entfernen.

Achtung

Es ist zu vermeiden, den Druckluftstrahl in die Nähe des Mikroschalters zu richten: dieser könnte dadurch schwer beschädigt werden



Zugang zu diesen Teilen verlangt abschrauben des oberen Teiles der Karosserie.

GENERAL INFORMATIONS

To obtain full benefit from your air heater and to avoid damage, please read the following informations and instructions carefully.

The heaters covered by this manual are suitable for use with propane gas.

SAFETY RECOMMENDATIONS

- Consult your Fire Insurance Company;
- Never allow any inflammable materials to be used or placed near the air heater;
- Heater must not be used in close proximity to combustible or explosive materials;
- Make sure fire fighting equipment is available;
- Before connecting heater to electrical supply make sure that fan rotates freely;
- Ensure that there is a sufficient supply of fresh air into the building;
- Ensure that no obstruction prevents the heated air from flowing out freely;
- Installation of gas bottles must be in accordance with local regulations and laws;
- Ensure that precautions are taken to avoid accidental heating of gas bottle and that temperature is not less than -10 °C;
- The heater must be serviced and checked regularly;
- Careful installation is essential;
- The heater might work in accordance with instructions and surrounding area should be kept in a reasonable state of cleanliness;
- When the heater is not used, plug should be removed from the electrical supply.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The heater is supplied ready to run with a gas hose, safety cutoff valve and gas regulator.

Refer to data plate on side of heater for electrical specifications (single phase, 220÷240 V, 50 Hz).

Warning



Plug must be provided with a good earth and magneto-thermic mains switch.

Connect heater to gas cylinder (minimum 25 kg capacity) in following order: gas hose to heater, stop gas valve to gas hose, regulator to stop gas valve, regulator to gas cylinder.

Warning



All gas connections have an anti-clockwise thread.

When running the heater under control of a thermostat or time clock ("A" models only) connect wires of such to terminals 2 and 3 of the plug fitted on control panel of heater after having removed bridge between terminal 2 and 3 as fitted ex works. Should you wish to run heater in manual mode at a later stage, bridge should be retro-fitted.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Set switch (2) on "0"/OFF position; connect heater to mains with good earthing.
- Set regulator at lowest pressure and depress stop gas valve once.
- On A models only, set switch (4) on position ; the fan rotates and after a few seconds gas ignites.

Warning



Should the flame go off after a few seconds, turn the mains plug one half turn so as to modify phase alignment, depress control box pilot lamp button, the heater will start again.

- On "M" models only, set switch (6) on position ON and while keeping valve (7) depressed, depress piezzo ignitor until ignition occurs. Keep valve (7) depressed for about 15 seconds, then release.
- You can now increase or decrease the output of your heater by

acting accordingly on the gas regulator.

Should the heater not start or run properly, please check following points:

- 1) check mains connection;
- 2) check that gas cylinder is full and that cylinder tap is opened;
- 3) depress security stop valve button;
- 4) on "A" models only, depress up to 3 times max. the reset button.

Should the heater still not run revert to "FAULT AND REMEDIES" chapter in this service book and make sure reason of malfunction is clearly located and proper repair is made before any re-start attempt.

STOPPING THE HEATER

Set main switch (6) on models "M" and switch (4) on models "A" on "0"/OFF position or turn thermostat or other control device on lowest setting ("A" models only).

Turn off gas supply and pull out mains plug.

VENTILATION

Your heater can be used as a ventilation unit only. In that case do not connect heater to gas cylinder.

On "A" models set main switch (4) on position .

On "M" models set main switch (6) on position ON.

To stop ventilation set mains switch on "0"/OFF position.

SAFETY DEVICES

"A" models.

Model "A" is equipped with an electronic device for the flame control. Model "A" is moreover equipped with a device for airflow control. This security device will prevent the flame to light in case of insufficient or missing airflow. In case of failure the heater will stop and the pilot lamp in the control box reset button will light up. A self-diagnosis system will always check the airflow at start up. Airflow must be absent at first and correct afterwards. On the contrary the heater will stop and the stop control lamp (1) will light up. Avoid to start the heater before the fan has stopped.

Warning



During proper heater working, the control lamp of the reset button can blink for short periods for regular lengths of time: this fact doesn't represent a malfunction warning.

In case of heater "block", instead, the warning lamp will remain on and it will periodically blink.

"M" models.

Flame monitoring is achieved via a thermal sensor which will cut off gas supply in case of bad combustion or flame blame out.

"A" and "M" models are fitted with an overheat thermostatic cut out device which will cut off gas supply in case of overheating. This safety device will automatically return to its initial function as soon as the heater has cooled off. For that reason it is essential to locate and repair properly the defect which has lead to overheating before making any attempt to re-start the heater.

To re-start the heater, follow instructions as indicated above.

MOVING THE HEATER

Always stop and disconnect heater from mains and gas cylinder before moving it. Wait till heater has cooled off. The heater can be moved either by the handle on top of body or by pulling it up and rolling it on its wheels.

MAINTENANCE

Before doing any maintenance, always stop and disconnect heater from mains and gas cylinder. Wait till heater has cooled off. The fan blades should be cleaned regularly. Clean also burner after having removed combustion chamber and burner. All cleanings must be made exclusively with compressed air.

Warning



Avoid to direct compressed-air jet in proximity of the micro-switch: it could be irrecoverably damaged.

OBSERVED FAULTS, CAUSES AND REMEDIES

| OBSERVED FAULTS | CAUSE | |
|--|---------------------|------------------|
| | Model "A" | Model "M" |
| Air heater does not start | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-5 |
| Air heater stops burning and lamp (1) lights up | 6-7-8-9-10-11-21-22 | |
| Fan turns but the gas supply is blocked or fails to ignite | | 8-11-12-13-14-15 |
| The flame extinguishes completely after the press-button (7) is released | | 14-16-17 |
| Gas supply is interrupted. The flame extinguishes | 10-11-12-18 | |
| Too much gas is used | 18-19 | 18-19 |
| Air heater cannot be switched off by means of the switch | 5-6-13-20 | 5-20 |

REMEDY

| | Cause | Solution |
|----|---|--|
| 1 | No electrical supply | Check that the plug is in socket and supply available |
| 2 | Motor is overloaded (fan blows irregularly or is blocked) | Check motor and fan and replace if necessary |
| 3 | Thermostat or time-clock setting incorrect | Adjust setting |
| 4 | Thermostat plug (2) not shorted | Make the connection (check the link connection in the plug) |
| 5 | Switch defect: (4) on model "A" and (6) on model "M" | Shut off the gas supply, remove plug from socket and replace switch |
| 6 | Fault in the burner relay | Replace the burner relay |
| 7 | Plug wired incorrectly | Re-wire plug |
| 8 | No gas pressure up to solenoid valves | Check that the gas supply is open Check that the gas bottle(s) is (are) filled Press the button of the safety cut off valve |
| 9 | Solenoid valves do not open | Check solenoid valves Check the electrical connection Check the overheat thermostat |
| 10 | Ionisation electrode defective and/or ignition electrode wrongly adjusted | Adjust according to the instructions Replace ionisation electrode |
| 11 | Gauze protecting fan is dirty | Clean the protection gauze |
| 12 | Overheat thermostat cuts in | Check if the grilles at the inlet and outlet are dirty Check that there is sufficient fresh air supply Check that the heated air can flow out freely |
| 13 | Thermostat out of order | Check the thermostat and replace, if necessary |
| 14 | Thermic gas valve does not remain open | Depress the valve button for about 10 seconds |
| 15 | Ignition does not work | Check line continuity between igniter and electrode Check the setting of the electrode (see scheme) |
| 16 | Thermocouple does not get warm | Check the position of the thermocouple (see scheme) Check the thermocouple and replace if necessary |
| 17 | Circuit breaker on thermocouple defective | Clean terminals of circuit breaker or replace |
| 18 | Pressure regulator defect | Replace pressure regulator |
| 19 | Gas leakage | Locate the leak with soap-suds and replace the defective part |
| 20 | Solenoid valves do not close | Close the gas supply, allow the available gas in the hose to burn, remove plug from the socket, remove solenoid valves, clean and remount |
| 21 | Not enough airflow | Check if the grilles at the inlet and outlet are dirty |
| 22 | Fault in air microswitch | Check air microswitch |

RECOMENDACIONES GENERALES

El generador de aire caliente funciona usando como combustible gas de petróleo líquido G.P.L. Las condiciones de uso deben respetar las reglas y las leyes vigentes relativas a la utilización del aparato.

Se recomienda cerciorar se de que:

- Se sigan atentamente las instrucciones contenidas en el presente manual;
- El generador no haya sido instalado en lasáreas con mayor riesgo de incendios o explosiones;
- No se hayan depositado materiales inflamables cerca del aparato.
- Se hayan adoptado las medidas necesarias para la prevención de incendios;
- Se garantice la ventilación del local en el cual se halla el generador, así como que dicha ventilación resulte suficiente en función de las necesidades de dicho generador.
- Asegurarse de queno existan obstáculos u obstrucciones en los conductos de aspiración y/o impulsión del aire, como telas o lonas apoyadas sobre el aparato, paredes u objetos voluminosos cerca del generador.
- Las bombonas de gas se hallen colocadas en conformidad con las disposiciones de ley vigentes y, en especial, no sehallen expuestas a fuentes de calor ni a temperaturas inferiores a-10°;
- Se halle prevista una colocación fija para el aparato;
- El generador sea controlado antes de la puesta en funcionamiento y vigiladoregularmente durante el uso;
- El ventilador gire libremente, al inicio decada ejercicio y antes de introducir el enchufe en la toma eléctrica.
- Se desconecte el interruptor de la toma eléctrica al finalizar cada utilización.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El generador se suministra equipado con válvula STOP-gas, regulador de presión y tubo de goma para gas.

Antes de poner en marcha el generador y, por lo tanto antes de conectarlo a la red eléctrica de alimentación, se debe controlar que las características de la red eléctrica de alimentación correspondan con las indicadas en la tarjeta de identificación.

Atención

 La línea eléctrica de alimentación debe estar equipada con toma de tierra e interruptor magnetotérmico diferencial.

Seguidamente se puede conectar el generador a una bombona de por lo menos 25 kg. Procediendo en el siguiente orden:

Generador - tubo de goma para gas - válvula stop -gas - regulador de presión - bombona de gas.

Atención

 Todas las conexiones poseen en rosca con giro a la izquierda.

El generador puede funcionar de modo automático sólo cuando un dispositivo de control, como por ejemplo un termostato o un reloj, se halle conectado al generador fijando el cable a los bornes 2 y 3 del enchufe suministrado con el aparato (el cable eléctrico que conecta los dos bornes, debe ser extraído y deberá volver a conectarse sólo cuando se deseé que el generador funcione sin el dispositivo de control).

Para poner de nuevo en marcha la máquina se debe:

- Colocar el interruptor en la posición "O"/OFF y conectar el cable eléctrico de alimentación a una toma de corriente equipada con toma de tierra;
- Tras haber regulado el regulador de presión a la mínima presión, desen rosando el cuerpo regulador, abrir lentamente l allave de alimentación del gas y accionar el pulsador que se halla situado sobre la válvula "stop - gas";
- Para el modelo "A" colocar el interruptor en posición .

El ventilador se pone en marchay despues de algunos segundo siniicia la combustión;

Atención

 Si la llama se apaga despues de algunos segundos, invertir la fase eléctrica y accionar el pulsador de restablecimiento.

- Para el modelo "M" colocar el interruptor en posición ON, accionar el pulsador de la válvula gas térmica y contemporáneamente accionar una o varias veces el pulsador del encendedor piezoelectrónico hasta lograr el encendido de la llama; el pulsador de la válvula gas térmica debe mantenerse accionado durante 10-15 segundos.

Para regular la potencia térmica se debe intervenir sobre el regulador de presión aumentando lentamente la presión de alimentación.

En caso de mal funcionamiento las primeras operaciones que deben efectuarse son las siguientes:

1. Controlar la tensión de alimentación en el tablero de mandos del generador;
2. Controlar que la bombona de gas esté llena y la llave de alimentación abierta.
3. Accionar el pulsador rojo de la válvula "stop-gas";
4. Para el modelo "A" accionar el pulsador de restablecimiento no másde dos o tres veces;
5. Si tras dichas operaciones el generador no funciona, deberá consultarse el párrafo "ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO Y SOLUCIONES" y hallar la causa del mal funcionamiento.

PARO

Para detener el funcionamiento del aparato se debe colocar el interruptor en la posición "O"/OFF o intervenir sobre el dispositivo de control, p. ej. regulando el termostato a una temperatura más baja. Para finalizar se debe cerrar la llave de alimentación del gas y extraer el enchufe de la toma eléctrica.

VENTILACIÓN

Si se desea obtener sólo el efecto de ventilación,no se deberá conectar la bombona de gas al generador de aire caliente y deberá colocarse el interruptor en la posición con el símbolo  para el modelo "A" o con símbolo ON para el modelo "M" para poner la máquina en marcha; para detenerla, colocar el interruptor en posición "O"/OFF.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El modelo "A" es equipado con un aparato electrónico para el control de la llama. El modelo "A" es ademas equipado con un dispositivo para el control del flujo de aire. Este dispositivo de seguridad impide que la llama se encienda en caso de flujo de aire insuficiente o ausente. Si se presenta una anomalía de funcionamiento dichos aparatos provocan el paro de la máquina y el encendido del testigo del pulsador de restablecimiento. Un sistema de auto diagnosis siempre comprueba que al momento de la puesta en marcha el flujo de aire sea primer nulo y después sea lo correcto: en caso contrario el generador para y el testigo de bloqueo (1) se enciende. Por lo tanto se debe evitar de poner en marcha el generador antes que el ventilador se haya parado.

Atención

 Durante el normal funcionamiento del generador, el testigo de seguridad del interruptor de restablecimiento puede vacilar por unos períodos cortos con intervalos regulares: este comportamiento no tiene que ser interpretado como un señal de malfuncionamiento.

En caso de "bloqueo" del generador, al contrario, el testigo se queda encendido y periódicamente vacila.

Los modelos "B" están equipados con un termopar de seguridad que provoca la interrupción de la alimentación de gas si la llama es inestable o se apaga.

En ambos modelos, interviene un termostato de sobretemperatura que provoca la interrupción de la alimentación de gas en caso de que el generador se sobre caliente; el termostato se restablece automáticamente cuando la temperatura de la cámara de combustión disminuye hasta alcanzar el valor máximo admitido.Antes de volver a poner en marcha el generador se deberá hallar y eliminar la causa que ha provocado el sobrecalentamiento (p.ej.obstrucción de la boca de aspiración y/o de impulsión del aire, paro del ventilador). Para volver a poner en marcha la máquina se deberá accionar el pulsador de restablecimiento para el modelo "A" o repetir las instrucciones específicas del párrafo "PUESTA EN FUNCIONAMIENTO" para el modelo "M".

La válvula stop-gas montada entre el tubo de goma y el regulador de presión interviene y provoca la interrupción de la alimentación del gas en caso de que se rompa el tubo de goma; tras haber sustituido el tubo dañado, accionar el pulsador rojo para restablecer la válvula.

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

El generador de aire caliente posee una manija para el transporte. Todos los modelos pueden ser elevados manualmente excepto el modelo GP 90 y GP 100 que debe ser elevado y desplazado parcialmente haciéndolo deslizar sobre las ruedas.

Atención



Antes de desplazar el aparato se debe:

- Parar la máquina según las indicaciones del párrafo PARO
- Desactivar la alimentación eléctrica extrayendo el enchufe de la toma eléctrica
- Desenroscar completamente el empalme que conecta el tubo para gas al generador
- Esperar a que el generador se enfrie

MANTENIMIENTO

Para el correcto funcionamiento del aparato resulta necesario limpiar periódicamente la cámara de combustión, el quemador y el ventilador.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO | CAUSA | |
|---|---------------------|------------------|
| | Modelo "A" | Modelo "B" |
| El motor no arranca | 1-2-3-4-5-6 | 1-2-5 |
| El generador se detiene y el testigo (1) del aparato electrónico se enciende | 6-7-8-9-10-11-21-22 | |
| El ventilador gira pero la alimentación del gas está bloqueada o no se enciende | | 8-11-12-13-14-15 |
| La llama se apaga tras haber soltado el pulsador de la válvula dtermopar (7) | | 14-16-17 |
| La alimentación del gas está interrumpida. La llama se apaga | 10-11-12-18 | |
| El generador consume demasiado gas | 18-19 | 18-19 |
| El generador no se detiene | 5-6-13-20 | 5-20 |

Micro interruptor de aire defe


SOLUCIÓN

| Causa | Solución |
|--|--|
| 1 Conexión errónea de la alimentación eléctrica | Controlar la conexión eléctrica y la tensión de la red |
| 2 Motor sobrecalentado (ventilador gira mal o está bloqueado) | Controlar el motor y el ventilador y alinearlos si resulta necesario |
| 3 Errónea programación termostato ambiente | Realizar la programación deseada |
| 4 Enchufe del termostato (2) no conectado | Conectarlo |
| 5 Interruptor defectuoso (4) para modelo "A" y (6) para modelo "M" | Detener la alimentación del gas, desconectar la toma de corriente e instalar un interruptor nuevo |
| 6 Aparatos control llama defectuosos | Sustituirlo |
| 7 Enchufe alimentación eléctrica mal conectado | Invertir la fase |
| 8 No llega gas a las electroválvulas | Controlar que la alimentación del gas esté abierta Controlar que la bombona del gas no esté vacía, accionar el pulsador de restablecimiento |
| 9 Las electroválvulas no se abren | Controlar las electroválvulas Controlar la conexión eléctrica Controlar la cápsula termostática |
| 10 Sonda de ionización defectuosa y/o regulación errónea del electrodode encendido | Realizar la regulación tal y como indica el esquema Sustituir electrodo ionizante |
| 11 Rejilla detrás del ventilador obstruida por cuerpos externos | Extraer el cuerpo externo y limpiar la rejilla |
| 12 Cápsula termostática que interviene o no funciona | Controlar que las rejillas de aspiración y de impulsión no estén obstruidas Controlar que el ambiente esté bien ventilado Controlar que el aire caliente pueda salir libremente |
| 13 Termostato defectuoso | Controlar el termostato y sustituirlo, si resulta necesario |
| 14 La válvula gas-térmica no permanece abierta | Accionar el pulsador de la válvula durante unos 10 segundos |
| 15 El encendido no funciona | Controlar si existe un cortocircuito entre el encendedor piezoelectrónico y el electrodo Controlar la regulación del electrodo (véase esquema) |
| 16 Termopar no se calienta | Controlar la posición del termopar (véase esquema) |
| 17 Disyuntor sobre termopar defectuoso | Controlar y sustituir si resulta necesario Limpieza los contactos del disyuntor o sustituirlo |
| 18 Regulador de presión defectuoso | Cambiarlo |
| 19 Fugas de gas | Localizar la fuga con agua y jabón y cambiar la pieza defectuosa |
| 20 Las electroválvulas no se cierran | Bloquear la alimentación del gas, permitir que el generador queme el gas en el tubo, desconectar la toma, desmontar las electroválvulas, limpiarlas y volver a montarlas o bien sustituirlas |
| 21 Escaso flujo de aire | Controlar que las rejillas de aspiración y de impulsión no estén obstruidas |
| 22 Micro interruptor de aire defectuosos | Comprobar el micro interruptor del aire |

SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE ELEKTRISCHES SCHEMA - WIRING DIAGRAM - ESQUEMA ELÉCTRICO


MOD. "M"

220/240V - 50Hz



MOD. "GP 25A" - "GP 45A" - "GP 90A"


1~230V - 50Hz



| | |
|------------|--|
| MV | MOTORE VENTILATORE MOTEUR DU VENTILATEUR VENTILATOR MOTOR FAN MOTOR MOTOR VENTILADOR |
| EV | ELETROVALVOLA GAS ELECTROVANNE MAGNEVENTIL SOLENOID VALVE ELECTROVALVULA GAS |
| CT | CAPSULA TERMOSTATICA THERMOSTAT DE SURCHAUFFE SICHEREITSTHERMOSTAT OVERHEAT THERMOSTAT CÁPSULA TERMOSTÁTICA |
| FU | FUSIBILE 4A FUSIBLE 4A SICHERUNG 4A FUSE 4A FUSIBLE 4A |
| EA | ELETRODO D'ACCENSIONE ELECTRODE D'ALLUMAGE ZÜNDERELEKTRODE IGNITION ELECTRODE ELECTRODO DE ENCENDIDO |
| TC | TERMOCOPIA THERMOCOUPLE THERMOELEMENT THERMOCOUPLE TERMOPAR |
| PZ | PIEZOELETTRICO PIEZOLECTRIQUE PIEZÖZÜNDER PIEZIGNITER PIEZOELECTRICO |
| IN | INTERRUTTORE 0-1 INTERRUPTEUR 0-1 SCHALTER 0-1 SWITCH 0-1 INTERRUPTOR 0-1 |
| DT | DISGIUNTORE DI TERMOCOPIA DISJONTEUR DE THERMOCOUPLE ABSCHALTER FÜR THERMOELEMENT BREAKER CIRCUIT THERMOELEMENT DISYUNTOR SOBRE TERMOPAR |
| EI | ELETRODO DI IONIZZAZIONE ELECTRODE D'IONISATION IONISATION ELEKTRODE IONISATION ELECTRODE ELECTRODO DE IONIZACIÓN |
| IT | TRASFORMATORE A.T. TRANSFORMATEUR H.T. ZÜNDTRANFO TRANSFORMER H.T. TRANSFORMADOR A.T. |
| AP | APPARECCHIATURA CONTROLLO COFFRET DE SECURITE STEÜRGERAET CONTROL BOX APARATO DE CONTROL |
| RC | GRUPPO RC GROUPE RC RC GROUPE RC GROUP GRUPO RC |
| TA | PRESA TERMOSTATO AMBIENTE PRISE THERMOSTAT D'AMBIANCE RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE ROOM THERMOSTAT PLUG ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE |
| RV | COMMUTATORE RISCALDAMENTO COMMUTATEUR CHAUFFAGE Ø VENTILATION SCHALTHERZ HEIZUNG Ø LÜFTUNG CONTROL KNOB Ø VENTILATION Ø VENTILATION CONMUTADOR CALEFACCION Ø VENTILACION |
| LF | FILTRO ANTIDISTURBO FILTRE ANTI PARASITES FUNKENTSTÖRFILTER ANTI-JAMMING FILTER FILTRO ANTI MOLESTIA |
| PAM | MICROINTERRUTTORE ARIA MICROINTERRUPTEUR AIR LUFT MICROSCHALTER AIR MICROSWITCH MICROCONTACTO AIRE |
| R1 | RELÈ MICROINTERRUTTORE RELAYS MICROINTERRUPTEUR RELAYS MICROSCHALTER MICROSWITCH RELAY RELÉ MICROCONTACTO |



GP.000.09.04.A

SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE ELEKTRISCHES SCHEMA - WIRING DIAGRAM - ESQUEMA ELÉCTRICO



| | | | | | |
|----|--|----|--|-----|---|
| MV | MOTORE VENTILATORE MOTEUR DU VENTILATEUR VENTILATOR MOTOR FAN MOTOR MOTOR VENTILADOR | IT | TRANSFORMATORE A.T. TRANSFORMATEUR H.T. ZÜNDTRANFO TRANSFORMER H.T. TRANSFORMADOR A.T. | LF | FILTRO ANTIDISTURBO FILTRE ANTIPARASITES FUNKENTSTÖRFILTER ANTI-JAMMING FILTER FILTRO ANTI MOLESTIA |
| EV | ELETTROVALVOLA GAS ELECTROVANNE MAGNEVENTIL SOLENOID VALVE ELCTROVÁLVULA GAS | AP | APPARECCHIATURA CONTROLLO COFFRET DE SÉCURITÉ STEÜRGERAET CONTROL BOX APARATO DE CONTROL | RE | RELÈ RELAYS RELAI RELAY RELE |
| CT | CAPSULA TERMOSTATICA THERMOSTAT DE SURCHAUFFE SICHEREITSTHERMOSTAT OVERHEAT THERMOSTAT CAPSULA TERMOSTÁTICA | RC | GRUPPO RC GROUPE RC RC GROUPE RC GROUP GRUPO RC | PAM | MICROINTERRUTTORE ARIA MICROINTERRUPTEUR AIR LUFT MICROSCHALTER AIR MICROSWITCH MICROCONTACTO AIRE |
| FU | FUSIBILE 10A FUSIBLE 10A SICHERUNG 10A FUSE 10A FUSIBLE 10A | TA | PRESA TERMOSTATO AMBIENTE PRISE THERMOSTAT D'AMBANCE RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE ROOM THERMOSTAT PLUG ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE | R1 | RELÈ MICROINTERRUTTORE RELAYS MICROINTERRUPTER RELAI MICROSCHALTER MICROSWITCH RELAY RELE MICROCONTACTO |
| EA | ELETTRODO D'ACCENSIONE ELECTRODE D'ALLUMAGE ZUNDERELEKTRODE IGNITION ELECTRODE | RV | COMMUTATORE RISCLADAMENTO Ø VENTILAZIONE COMMUTATEUR CHAUFFAGE Ø VENTILATION SCHALTERHER HEIZUNG Ø LÜFTUNG CONTROL KNOB Ø VENTILATION ONLY COMMUTADOR CALEFACCIÓN Ø VENTILACION | | |
| EI | ELETTRODO DI IONIZZAZIONE ELECTRODE D'IONISATION IONISATION ELECTRODE IONISATION ELECTRODE ELECTRODO DE IONIZACIÓN | | | | |

REGOLAZIONE ELETRODO E TERMOCOPPIA REGLAGE DES ELECTRODES - EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN ELECTRODES ADJUSMENT - REGULACIÓN ELECTRODO Y TERMOPAR



CE

| CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | GP 10M | GP 15M | GP 25M GP 25A | GP 45M GP 45A | GP 90M GP 90A | GP 100A |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| Portata termica max - Puissance thermique max - Wärmeflussung max Max heating output - Potencia térmica max | [kW [HJ]] [kcal/h] | 10 8.600 | 15 12.900 | 13,5 - 30 12.000 - 26.000 | 20 - 52 17.000 - 45.000 | 32,2 - 96,6 28.000 - 83.000 |
| Portata d'aria - Débit d'air - Luftpumfisaiz - Air output - Capacidad aire | [m ³ /h] | 350 | 350 | 650 | 1.400 | 3.260 |
| Consumo gas - Consommation gaz - Gas Verbrauch Gas consumption - Consumo gas | [kg/h] | 0,76 | 1,14 | 1,0 - 2,3 | 1,54 - 4,00 | 2,5 - 7,5 |
| Alimentazione elettrica - Alimentación eléctrica - Netzanschluss Power supply - Alimentación eléctrica - Netzanschluss | V [Hz] | 1 230 50 | 1 230 50 | 1 230 50 | 1 230 50 | 1 230 50 |
| Fase - Phase - Phase - Fase Tensione - Tension - Spannung - Voltage - Tensión Frequenza - Frequenz - Frequency - Frecuencia | [V] [Hz] | | | | | |
| Potenza elettrica totale - Puissance électrique - Leistungsaufnahme Total power consumption - Potencia eléctrica | [W] | 43 | 43 | 59 / 50 | 145 / 125 | 345 / 325 |
| Pressione gas - Pression gaz - Berücks drück - Gas pressure - Presión gas | [bar] | 0,3 | 1 | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,0 |
| livello sonoro a 1 m - Niveau sonore à 1 m - Geräuschpegel a 1 m Noise level at 1 m - Nivel sonoro a 1 m | [dBA] | 55,9 | 60,6 | 67 | 72 | 77 |
| Dimensioni, L * P * A - Dimensions, L * P * H - Masse, H * B * T Dimensions, L * W * H - Dimensiones, L * W * H | [mm] | 394 x 218 x 334 | 434 x 218 x 334 | 525 x 280 x 420 | 558 x 455 x 554 | 1.015 x 435 x 610 1.230 x 630 x 810 |
| Peso - Poids - Gewicht - Weight - Peso | [kg] | 7,2 | 7,5 | 11,5 | 16 | 35 |
| | | | | | | 63 |